

Montageanleitung zur Verarbeitung der Sonderklammer „AUREUS“



Der T-Schenkel wird zwischen Fuß und Kopf der beiden Tondachziegel am 4-Ziegel-Eck geführt.



Der Fuß wird in die Traglattung eingeschlagen.

Die Anzahl der Sturmklammern und das jeweilige Verlegeschema entnehmen Sie bitte folgender Internetseite:

Für Deutschland:
www.sturmklammer-assistent.de

Für Österreich:
www.sturmklammer-assistent.at