

MONTAGEANLEITUNG

CREATON Ortgangsziegel - Verarbeitung



CREATON PRODUKTE UND ZUBEHÖR



Ortgang links
Ortgang rechts ist nicht abgebildet.



Schraube V2A 4,5 x l* mm
inkl. EPDM-Dichtring zur Befestigung der Ortgangziegel
*l mm ist abhängig vom Ziegelmodell und in den Längen 50 / 60 / 70 mm verfügbar.



Zur Vorbereitung wird das Ortgangbrett oder die entsprechend baulichen Maßnahmen angebracht und die Ortgangziegel zum Eindecken auf der Lattung abgelegt.
Der freie Überstand der Traglatten über die Außenkante Auflager darf nicht mehr als 30 cm betragen und richtet sich nach den Anforderungen und dem Dachlattenquerschnitt. Größere Überstände erfordern zusätzliche, konstruktive Maßnahmen.



Gemäß ZVDH-Regelwerk soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand oder Ortgangbrett/Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

⚠ Hinweis: Bei schmalen Dachflächen, versetzten oder schrägen Orten bzw. vergleichbaren Konstruktionen kann es erforderlich sein, die Ortgangreihen zu schneiden und/oder eine entsprechende Sonderkonstruktion anzuordnen.



3

Alle Ortgangziegel müssen an der Unterkonstruktion im Überdeckungsbereich mit einer Holzschraube \varnothing 4,5 mm verschraubt werden. Die Lochung ist im Ziegel bereits vorgesehen und vorhanden.
Die Einschraubtiefe von mindestens 24 mm in der Traglattung muss eingehalten werden.
Wir empfehlen hierfür unsere Ortgangschrauben mit Dichtring zu verwenden (siehe Detailbild und Zubehör).



4

Alle Ortgänge bis zum First eindecken und anschrauben, dabei ist auf eine gerade Linienführung zu achten.

! Hinweis: Wir empfehlen zu Beginn das Abschnüren der Ortgangreihe



5

Fertigstellung des rechten Ortgangs.



6

Anschließend kann mit der Eindeckung der Flächenziegel begonnen werden.