

## Montageanleitung zur Verarbeitung der Einhängeklammer



1  
Die Einhängeklammer wird unter der Traglattung hindurch in diese eingehängt.



2  
Die Einhängeklammer wird mit dem langen, nach oben stehenden Schenkel in die Seitenverfaltung des CREATON Tondachziegels befestigt. Der Tondachziegel links unten ist bei dieser Darstellung nicht abgebildet, sollte aber zuvor eingedeckt werden.

Die Anzahl der Sturmklammern und das jeweilige Verlegeschema entnehmen Sie bitte folgender Internetseite:

Für Deutschland:  
[www.sturmklammer-assistent.de](http://www.sturmklammer-assistent.de)

Für Österreich:  
[www.sturmklammer-assistent.at](http://www.sturmklammer-assistent.at)