

Montageanleitung zur Verarbeitung des Rundholzhalters



1

Das Alu-Grundelement wird in die Dachfläche eingedeckt und mit zwei korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung befestigt. Die zusätzliche Montage einer Stützlatte ist nicht erforderlich. Der Stützabstand sollte bei Schneefangsystemen max. 80 cm betragen. Je nach Schneelastzone muss der Stützabstand verringert werden. Eventuell sind zwei Schneefangsysteme zu montieren.




2

Der Rundholzhalter wird auf das Alu-Grundelement aufgesetzt und mit der gelieferten Schraube befestigt. Hierzu verwendet man einen 13er Schraubenschlüssel.



3

Das Rundholz wird in die Rundholzhalter eingelegt und nach rechts und links ausgerichtet. Der Durchmesser des Rundholzes sollte max. 14 cm betragen.



4

CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert.