

## Montageanleitung zur Verarbeitung des Solarhalters



1

Das Aluminium-Grundelement wird in die Dachfläche eingedeckt und mit zwei mitgelieferten korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung befestigt. Die Aluminium-Grundelemente müssen mit einer Sturmklammer gesichert werden. Das zusätzliche Montieren einer Stützlatte ist nicht erforderlich.



2

Der verzinkte Solarelement-Halter wird passend auf dem Aluminium-Grundelement befestigt. Die zusätzlich am Solarelement-Halter angebrachte Schraube wird in der Lochung am Alu Grundelement befestigt, um zu verhindern, daß sich der Solarelement Halter verschieben kann. CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe passenden Grundelementen montiert.