

Montageanleitung zur Verlegung des Kurz- und Langrostes



1

Das Alu-Grundelement wird in die Fläche eingedeckt und mit den zwei korrosionsbeständigen Schrauben an der Traglattung befestigt. Die zusätzliche Montage einer Stützlatte ist nicht erforderlich.




4

Die Schrauben am Drehkranz werden entfernt, so dass der Langrost auf die vorgegebene Dachneigung eingestellt werden kann. Danach wird der Drehkranz wieder befestigt. Hierzu wird ein 13er Schraubenschlüssel verwendet.



2

Für den Langrost werden zwei Alu-Grundelemente benötigt. Der Abstand der einzelnen Grundelemente richtet sich nach dem jeweiligen Dachziegelmodell.



5

CREATON Aluminium-Systeme werden auf in Form und Farbe zum Dachziegel passenden Grundelementen montiert. Steigtrittsysteme können ab einer Dachneigung von 10° bis ca. 60° nach DIN 18160-5 montiert werden.



3

Der Langrost wird in die Vorrichtungen der Alu-Grundelemente eingesetzt und mit den mitgelieferten Schrauben samt Sprengringen befestigt.