

Montageanleitung zur Verarbeitung des Ortgangs am Dachvorsprung



1

Andecken der Doppelwulstziegel bzw. Ortgangziegel und Flächenziegel bis an den Dachvorsprung. Anzeichnen der auszuschneidenden Stelle.



2

Mittels Trennschleifer die markierte Stelle heraus-schneiden.



3

Das CREATON Kamin- und Wandanschlussband zu-schneiden.



4

Das CREATON Kamin- und Wandanschlussband pas-send aufkleben und an die Form des Dachziegels an-drücken.



5

Die aufzuklebende Fläche muss sauber, trocken und frei von sonstigen Verunreinigungen sein.