

## Montageanleitung zur Verarbeitung der Schneenasen



1

Die Schneenasen sollten direkt bei der Verlegung der Dachziegel mit verarbeitet werden.



3

Der darüberliegende Dachziegel wird ebenfalls in die Dachfläche eingedeckt, so dass die Schneenase fest in der Kopfverfaltung eingedeckt ist.



2

Die Schneenasen werden passend zu jedem Dachziegel mittig in die Kopfverfaltung eingelegt.



4

Schneenasen sollten auf der ganzen Dachfläche gleichmäßig vom First zur Traufe in ihrer Anzahl zunehmend verlegt werden. Die Anzahl der Schneenasen pro m<sup>2</sup> entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

## Anzahl der Schneenasen je m<sup>2</sup> Dachfläche

Dachneigung	Schneebelastung kg/m <sup>2</sup>										
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Bis											
20°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,4	4,0	4,2	4,6	5,6
25°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,8	4,2	4,8	5,3	6,3
30°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	3,9	4,6	5,1	5,6	5,9	6,6
35°	3,0	3,0	3,1	3,1	3,5	4,0	4,7	5,3	5,6	6,3	7,5
40°	3,1	3,1	3,2	3,2	3,6	4,1	5,1	5,4	6,0	6,4	8,2
45°	3,2	3,2	3,3	3,4	3,8	4,4	5,3	5,9	6,3	6,6	8,4
50°	4,0	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,3	6,8	7,1	7,4	8,6
55°	4,1	4,1	4,5	5,0	5,3	5,8	6,5	7,0	7,2	7,6	8,7
60°	4,6	4,6	5,1	5,3	5,7	6,2	6,5	7,2	7,7	8,2	8,9