CREATON

Montageanleitung zur Verarbeitung der Sonderklammer „ROMANO“

Die beiden Haken der Klammer werden in Kopf- und Seitenverfalzung der zwei Ziegel am 4-Ziegel-Eck eingehängt und der Nagel in die Traglattung eingeschlagen.

Die Anzahl der Sturmklammern und das jeweilige Verlegeschema entnehmen Sie bitte folgender Internetseite:

Für Deutschland:
www.sturmklammer-assistent.de

Für Österreich:
www.sturmklammer-assistent.at

2018_08_20